




001HT 取扱説明書  
～緊急地震速報編～

## 緊急地震速報を利用する

気象庁が提供する緊急地震速報を本機で受信し、表示できます（受信設定の初期値は「有効」となっています）。

### 緊急地震速報を受信すると

ステータスバーにと「緊急地震速報を受信しました」が表示され、アラームおよびバイブレータでお知らせします。

- ・通話中、通信中および電波状態が悪いときは受信できません。
- ・受信時には、マナーモード設定中でも警告音が鳴動します。

#### 1

通知パネルを開く



 通知/パネルが表示されます。

#### 2

緊急地震速報通知をタップ




 受信した緊急地震速報が表示されます。

### 以前に受信した緊急地震速報を確認する

#### 1


ホーム画面で   （緊急地震速報）





 緊急地震速報受信メッセージ一覧画面が表示されます。

#### 2

確認する緊急地震速報をタップ

 緊急地震速報が表示されます。

### + 緊急地震速報を無効にする

緊急受信速報受信メッセージ一覧画面で   **受信設定**

 **受信設定**（ 表示） **利用しない**

### ！ 緊急地震速報利用時のご注意

#### 受信について

お客様のご利用環境・状況によっては、お客様の現在地と異なるエリアに関する情報が受信される場合、または受信できない場合があります。また、当社は情報の内容、受信タイミング、情報を受信または受信できなかったことに起因した事故を含め、本サービスに関連して発生した損害については、一切責任を負いません。

#### 待受時間について

緊急地震速報を **利用する** にしている場合、待受時間が短くなることがあります。

## SoftBank 001HT 取扱説明書

2012年2月 第1版

ソフトバンクモバイル株式会社

※ご不明な点はお求めになられた  
ソフトバンク携帯電話取扱店にご相談ください。

機種名 : SoftBank 001HT  
製造元 : HTC Corporation